

2G/4G 强磁 GPS 定位器

初次使用, 请移动去室外以获得更好的 GPS 信号。



一、产品主要功能介绍

- 真正的 WiFi+GPS+LBS+AGPS+北斗 定位
- 平台/APP 实时跟踪
- 休眠功能功耗低 实现超长待机
- 安全电子围栏报警
- 远程拾音
- 低电量报警
- 强力磁铁

- 轨迹回放

二、设备规格参数

	项目名称	规格参数
机身	尺寸	69*43*20MM/76*47*35MM/119*82*28MM
	外壳材质	ABS 防火材质（黑色）
	单机重量	0.094KG
版本选择 (频段)	2G 版	GSM :850/900/1800/1900Mhz
	拉美版	LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 GSM :850/900/1800/1900Mhz
	亚太版	LTE-FDD: B1/B3/B5/B8/ LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 GSM: 850/900/1800/1900Mhz
GPS	GPRS	Class 12, TCP/IP
	模块和芯片	A7670SA+AT6558R+OPL1200
	开机能动力	热启动: ≤1 S (空旷区域)
		冷启动: ≤35 S (空旷区域)
定位精度	<5 米	
电流	工作温度	-20° C to +60° C
	储藏温度	-40° C to +80° C
	工作电流	5mA-50mA (5V 输入)
内置	电池	3000/5000/10000mAh /3.7V 锂聚合物电池
	GSM/GPS 天线	内置
	type c 接口	闪存固件/配置/充电
	配置模式	PC – type c/GPRS/短信

三、设备 LED 指示灯说明

指示灯	定义	正常工作状态	异常
绿灯	GSM 信号	常亮: 代表读卡成功	闪烁: 代表搜索信号中

蓝灯	GPS 信号	常亮：代表卫星搜星成功	闪烁：代表搜索信号中
红灯	充电状态	熄灭：表示电量充满	常亮：表示充电中

四、安装指南

1) 装卡：打开设备防水硅胶盖，装入已开通流量的 4G SIM 卡（微型）。



2) 开机/关机：插入 SIM 卡后，设备自动开机，取出 SIM 卡后，设备自动关机。

◆ 在线查询定位系统

网页版平台网址：www.gps2828.com

安卓&苹果手机 APP 名称：里航之星

用户登录账户：设备贴纸上 15 位号码

登录密码：出厂默认 123456，（用户可修改）

APP 下载二维码

